

---

# **First Alert®**

M08-0398-001 01/12

**www.FirstAlert.com**

# **First Alert®**

Model 2029F

## **WHITEBOARD SECURITY BOX**



**Read These Instructions Very Carefully!**

### **Important**

#### **Welcome to the First Alert® Family of Products**

Your First Alert® Whiteboard Security Box was designed to help secure your valuables, serve as a memo board while allowing you to hide your valuables in plain sight.

**For security, you should store the keys away from the security box.**

### **Overview**

#### **Your Whiteboard Security Includes**

- (1) Magnetic whiteboard that attaches to the front of the safe
- (1) Dry-Erase Marker with Eraser and Magnet on Cap
- (2) Round Magnets (black)
- (2) Keys
- (1) Felt padding providing protection for your valuables
- (1) Set of mounting hardware to include two (2) screws, two (2) plastic anchors, and two (2) washers
- (1) Security Box

### **Getting Started**

#### **STEP 1: Locate Keys**

- ◆ Keys can be found in a plastic bag located outside the safe.
- ◆ Remove them before discarding the box.

#### **STEP 2: Using the Security Box**

- ◆ To unlock the door, push key into the lock and turn to the right.
- ◆ **Be careful not to overfill your Security Box or obstruct the door from completely closing.**
- ◆ Make sure the door is completely closed.
- ◆ Push the key into the lock and turn it to the left to lock the door.

#### **STEP 3: Maximum Security**

- ◆ For maximum security remove the key and store it in a secure area.
- ◆ When not using the security box make sure the whiteboard is properly secured to the front of the box helping to hide the fact that it is a security box.

#### **Wall or Shelf Mounting**

The security box comes with two sets of pre-drilled holes and one set of hardware (two screws, two plastic anchors, and two washers). You have the option of bolting the security box to the wall or to a shelf.

M08-0398-001 01/12

## Troubleshooting

### ◆ Warning: DO NOT FORCE TURNING THE KEY

If forced, the key will break and your Security Box will be damaged.

If service is required, do not return the product to your retailer. In order to obtain warranty service or if you have additional questions about your Security Box, contact Consumer Affairs at 1-800-323-9005, 7:30 a.m. – 5 p.m. Central Standard Time, Monday through Friday. To assist us in serving you, please have the model number, serial number and date of purchase available when calling.

## Safe Identification Record

(Record the following and retain in your records for future reference.)

Model Number 2029F

Serial Number                       
(located on safe)

Key Number                       
(located on the key)

Date of Purchase                     



**PLEASE CALL US AT 1-800-323-9005 TO  
ESTABLISH A WARRANTY RETURN SET-UP**

**Please return item(s) with Customer Reference number  
marked on the outside of the box  
to the address listed below:**

**First Alert, Inc.  
Attn: Warranty Safe Returns  
23610 S Banning Blvd  
Carson, CA 90745**

## ORDERING REPLACEMENT ENTRY KEYS

If you lose the safe keys or would like additional keys, you can purchase them from First Alert, Inc. You must supply the following information to assure accurate processing:

- 1 Name / Address / Telephone Number
- 2 Safe Model Number / Serial Number
- 3 Key Number (located on the key and on the Key lock)
- 4 Indicate number of keys requested

Please send all the information via fax at 630-851-7995 or mail  
First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122.

Checks or money orders are required for orders received by mail and should be made payable to First Alert. Contact Consumer Affairs for costing information prior to ordering.

### Mail To:

**First Alert, Inc.  
Attn: Consumer Affairs  
3901 Liberty Street Road  
Aurora, IL 60504-8122**

## Limited Warranty

BRK Brands, Inc., ("BRK") warrants that for a period of 90 days from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. BRK, at its sole option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement or repair will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. You must keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. BRK dealers, service centers, or retail stores selling this product do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not apply to the finish on the product. This warranty does not cover normal wear and tear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than BRK or an authorized service center, improper installation, or exposure to extremes of heat or humidity. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

BRK shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. BRK is also not responsible for: costs associated with removing or installing the product; damage or loss of the contents of the product; nor for the unauthorized removal of the contents; or damages incurred during shipment. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above Warranty Period.

Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state, or province to province, or jurisdiction to jurisdiction.

If you have any questions that cannot be answered by reading this manual, call Consumer Affairs at 1-800-323-9005.

© 2012 BRK Brands, Inc., a Jarden Corporation company (NYSE: JAH)  
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122  
All rights reserved.  
[www.FirstAlert.com](http://www.FirstAlert.com)

# **First Alert®**

Modelo 2029F

## **CAJA DE SEGURIDAD CON PIZARRÓN BLANCO**



**¡Lea Estas Instrucciones Cuidadosamente!**

### **Importante**

**Bienvenido a la Familia de Productos First Alert®**

Su Caja de Seguridad con Pizarrón Blanco de First Alert® fue diseñada para ayudarle a asegurar sus objetos de valor, servir como tablero de notas mientras le permite esconder sus objetos de valor a plena vista.

**Por seguridad, usted debería guardar las llaves apartadas de la caja de seguridad.**

### **Resumen**

#### **Su Caja de Seguridad con Pizarrón Blanco Incluye**

- (1) Pizarrón blanco magnético que se coloca en la parte frontal de la caja de seguridad
- (1) Marcador de secado-borra con Borrador e Imán en la Tapa
- (2) Imanes Redondos (negro)
- (2) Llaves
- (1) Recubrimiento de fieltro que brinda protección a sus objetos de valor
- (1) Juego de accesorios de montaje que incluye dos (2) tornillos, dos (2) anclas de plástico, y dos (2) arandelas
- (1) Caja de seguridad

### **Inicio**

#### **PASO 1: Ubique las Llaves**

- ◆ Las llaves se encuentran en una bolsa plástica afuera de la caja de seguridad.
- ◆ Remuévalas antes de descartar la caja.

#### **PASO 2: Usar la Caja de Seguridad**

- ◆ Para abrir la puerta, empuje la llave en la cerradura y gire la llave hacia la derecha.
- ◆ **Asegúrese de no sobrellenar la Caja de Seguridad u obstruir completamente el cierre de la puerta.**
- ◆ Asegúrese que la puerta esté completamente cerrada.
- ◆ Empuje la llave en la cerradura y gire la llave hacia la izquierda para cerrar la puerta.

#### **PASO 3: Máxima Seguridad**

- ◆ Para máxima seguridad quite la llave y guárdela en un lugar seguro.
- ◆ Cuando no esté usando la caja de seguridad asegúrese de que el pizarrón blanco esté correctamente asegurado en la parte frontal de la caja ayudando a esconder el hecho de que en realidad es una caja de seguridad.

#### **Montaje en Pared o Estante**

La caja de seguridad viene con dos juegos de agujeros pre-taladrados y un juego de accesorios (dos tornillos, dos anclas de plástico, y dos arandelas). Usted tiene la opción de fijar la caja de seguridad a la pared o a un estante.

## **Solución de Problemas**

### ◆ **Advertencia: NO FORZAR AL GIRAR LA LLAVE**

Si es forzada, su llave se quebrará y su Caja de Seguridad estará dañada.

Si requiere servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía o si tiene preguntas adicionales acerca de su Caja de Seguridad, contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga disponible el número de modelo, número de serie, y la fecha de compra cuando llame.

### **Registro de Identificación de la Caja de Seguridad**

(Anote los siguientes y manténgalos en sus registros para futura referencia.)

Número de Modelo 2029F

Número de Serie \_\_\_\_\_  
(ubicado en la caja de seguridad)

Número de Llave \_\_\_\_\_  
(ubicado en la llave)

Fecha de Compra \_\_\_\_\_



**POR FAVOR LLÁMENOS AL 1-800-323-9005  
PARA ESTABLECER UN ARREGLO DE  
DEVOLUCIÓN BAJO GARANTÍA**

**Por favor devuelva el/los artículo(s) con el número de  
Referencia de Cliente marcado en el exterior  
de la caja a la siguiente dirección:**

**First Alert, Inc.  
Attn: Warranty Safe Returns  
23610 S Banning Blvd  
Carson, CA 90745**

## **PEDIR LLAVES DE REPUESTO**

Si usted pierde las Llaves de Anulación de Emergencia o quisiera llaves adicionales, usted puede comprarlas de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

- 1 Nombre/Dirección/Número de Teléfono
- 2 Número de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
- 3 Número de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura)
- 4 Indicar el número de llaves que solicita

Por favor envíe toda la información vía fax al 630-851-7995 o envíe a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122.

Se requieren Cheques o Giros para las solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer su solicitud.

**Envíe a:**

**First Alert, Inc.  
Attn: Consumer Affairs  
3901 Liberty Street Road  
Aurora, IL 60504-8122**

## **Garantía Limitada**

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza que por un período de 90 días a partir de la fecha de compra, éste producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía sólo es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Usted debe guardar el recibo original de venta. Se requiere una prueba de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste de las partes por uso normal o los daños que resulten de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea BRK o un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o exposición a calor o humedad extrema. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como fuego, inundaciones, huracanes y tornados.

BRK no será responsable por cualquier daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento expreso o implicado de cualquier garantía. BRK también no es responsable por: costos asociados con el retiro o instalación del producto; daño o pérdida del contenido del producto; ni el retiro del contenido no autorizado; o daños incurridos durante el transporte. Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior.

Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones pueden que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Si tiene cualquier pregunta que no puede ser respondida leyendo este manual, llame a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

© 2012 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)  
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122  
Todos los Derechos Reservados.  
www.FirstAlert.com